



SMALPROFIL SKYDEDØRE VENTANA SYSTEM 20



Montering af låse knop:

1. Luk skydedøren helt.
2. Afsæt højde til låseknop
3. Bor $\varnothing 8\text{mm}$ i spor på anløbsprofil, ind i skyderamme.
4. Bor hul i anløbsprofil op til $\varnothing 9\text{mm}$. Afgrat huller.
5. Skru gevind omløber af låseknop.
6. Placer omløber i hul fra indersiden af anløbsprofil.
7. Skru knoplås på.
8. Knoplåsen åbnes ved at hive ud og dreje 45°

